

Mercedes 4気筒車/ニッサン4気筒車 2.0T Inside Ignite REV取り付け説明書

商品内容 Inside Ignite REV本線 1台分、ロックホルダー 4個、グランディングケーブル 90cm 1本
ディーラー作業マニュアルに従い、作業を行ってください。

1. エンジンカバーを外してください。



2. エアダクトを外してください。

3. イグニッションコイルを外してください。



4. イグニッションコイルから先端ブーツを外してください。



5. イグニッションコイルに Inside Ignite REV本体を差し込んでください。



6. ロックホルダーを取り付けてください。



7. イグニッションコイルを取り付けてください。

以下の手順を必ずお守りください。

7-1. コイルを持ち、スパークプラグに向け軽く差し込んでください。



警告

7-2. コイルのロック部分上側を親指で押さえながらブーツが一直線になるようにしっかりと押し込んでください。



警告

8. コイルを固定してください。



9. グラウンディングケーブル片側をエンジンに接続し、片側をボディのアースポイントに接続してください。



上記作業を行いませんと点火力がアップしませんのでご注意ください。

警告

10. イグニッションコイルコネクターを入れ、エアダクトを元に戻してください。

11. エンジンを始動し、異常のないことを確認して作業終了です。

