

品番 IRH001

ホンダ フィット1300・モビリオ 1500 取り付け説明書

商品内容 Ignite REV本体 4ヶ、専用グランディングケーブル90cm 1本

ご用意頂くもの 工具一式、コイル加工用あて板(テクニカルショップ様配布済み)、鉄やすり

1、コイルハーネスを外し、ノーマルコイルを外してください。



2、コイルの加工

1)コイルから先端キャップとスプリングを外してください。(内部にサブレッサーが残らないように注意してください。)



2)コイル加工用あて板を写真のように入れ、やすりで突起部が平らになるように削ってください。



この部分を平らに削ってください。

3)スプリングを先端キャップに差込み、コイルに取り付けてください。
(この時、キャップがコイルが密着していることを確認してください)



コイルとキャップが密着していないとプラグホール内で外れてしまう恐れがありますので確実に作業を行ってください。

T.M.WORKS

3、コイルを装着してください。



4、付属のグラウンディングケーブルをREV本体のマイナス側ケーブルと接続し、バッテリーのマイナスターミナルに取り付けてください。



5、エンジンカバーがREV本体に接触しますので矢印部分を削ってください。



6、エンジンを始動し異常がない事を確認して取り付け終了です。



T.M.WORKS