

スマート (C451)・三菱アイHA1W HYPER DIRECT COIL取り付け説明書

付属品 HYPER DIRECT COIL 3本

必要工具 工具一式

車両により補機類の装着方法が異なりますので、ディーラー整備マニュアルに従い作業を行ってください。

1. エンジンフードパネルを外してください。



装着例は三菱アイとなりますので、スマートへの装着の場合には、ディーラーマニュアルに沿って作業を行ってください。

2. 点火コイルを外してください。(取り外した点火コイルは保管して置いてください。)



3. HYPER DIRECT COILを装着してください。



4. エンジンフードを取り付け、エンジンを始動して異常のないことを確認して完成です。