

## VW ゴルフVR32・PASSAT V6・AUDI Q7 3.6FSI他 HYPER DIRECT COIL取り付け説明書

商品内容 HYPER DIRECT COIL本体 6本

装着例 VW GOLF5 R32

ご用意頂くもの 工具セット

**車両により補機類の装着方法が異なりますので、ディーラー整備マニュアルに従い作業を行ってください。**

1. エンジンカバー、車種によっては補器類、各イグニッションコイルを取り外してください。



2. HYPER DIRECT COILをプラグホールにしっかり差し込み、ハーネスコネクタが”カチッ”と音がするまで入れてください。



3. 補器類、エンジンカバーエンジンを始動し異常がない事を確認して取り付け終了です。

