

VW 1.4 CPT engine他/AUDI CSX/CPTengine他 HYPER DIRECT COIL取り付け説明書

商品内容 HYPER DIRECT COIL本体 4本

ご用意頂くもの 工具セット

車両により補機類の装着方法が異なりますので、ディーラー整備マニュアルに従い作業を行ってください。

1. エアクリーナダクトを外してください。



2. イグニッションコイルを取り外してください。



3. HYPER DIRECT COILをプラグホールにしっかり差し込み、ハーネスコネクタが”カチッ”と音がするまで入れてください。



4. エアダクトを取り付け、エンジンを始動して異常がない事を確認して取り付け終了です。



取り外したイグニッションコイルは保管してください。