

VW ゴルフVGTI・GTX・2.0FSI・AUDI A3・A4 2.0T・2.0FSI **HYPER DIRECT COIL** 取り付け説明書

商品内容 HYPER DIRECT COIL本体 4本

ご用意いただくもの 工具セット

車両により補機類の装着方法が異なりますので、ディーラー整備マニュアルに従い作業を行ってください。

1. エアクリーナBOXを取り外してください。



2. コネクターを外し、点火コイルを外してください。



3. HYPER DIRECT COILをプラグホールにしっかり差し込み、ハーネスコネクターが”カチッ”と音がするまで入れてください。



4. 補器類、エンジンカバーエンジンを始動し異常がない事を確認して取り付け終了です。



T.M.WORKS