

## AUDI V6 HYPER DIRECT COIL取り付け説明書

商品内容 HYPER DIRECT COIL本体 6本

ご用意頂くもの 工具セット

**車両により補機類の装着方法が異なりますので、ディーラー整備マニュアルに従い作業を行ってください。**

1. イグニッションコイルを取り外してください。



2014年1月よりイグニッションコイル本体は黒色となります。

2. HYPER DIRECT COILをプラグホールにしっかり差し込み、ハーネスコネクタが”カチッ”と音がするまで入れてください。



3. エンジンを始動し異常がない事を確認して取り付け終了です。



**T.M.WORKS**